

Kartell



Instruktioner för FL/Y taklampa

- Det sitter en skyddsfilm på utsidan, ta bort den först när lampan är på plats.
- Då lampan är repkänslig rekommenderar vi trasor av samma typ som man rengör tv- och dataskärmar med, alltså ej Wettex eller "mirakeltrasor". Använd mildt diskmedel blandat med vatten eller t.ex rengöringsmedel för tv- och dataskärmar (har även en anti-static effekt).
- Stickkontakten kommer ej med, upphängningsanordning finns.
- Glödlampan ingår, 23 W lågenergi som motsvarar drygt 100 W (ej dimbar). Det finns dimbara lågenergilampor av klotmodell på marknaden, t.ex. hos www.lysman.com (under kategori "Lågenergilampor"). Men det händer att vissa dimrar ej är kompatibla med dessa fast de ska vara dimbara.

Man kan även köpa en "byggbar" halogenlampa istället, då köper man delarna separat; sockel, globglas och halogenlampa. Då är det aldrig problem att kunna dimra lampan och dessutom behöver man i framtiden enbart byta själva halogenlampan (behåll sockel och globglas). Även dessa delar kan köpas hos t.ex. www.lysman.com (under kategori "Halogenlampor" / "Byggbara lampor" / Art.nr. 6515, 6501, 1589).